

WOTCHi

THE SMARTWATCH

DM55

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte.

Obsah balení hodinky (včetně řemínku) DM55, nabíječka DM55, DM55 příručka k výrobku

DM55

Popis produktu



Informace o produktu

Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tato příručka vám poskytne celkový přehled o tom, jak zařízení používat. Hodinky se k mobilnímu telefonu připojují přes Bluetooth, poskytují praktické služby a mnoho funkcí pro sport a zdraví. Toto zařízení není zdravotnický prostředek a naměřená data a výsledky jsou pouze orientační, nelze je použít pro diagnostiku a léčbu. Společnost si vyhrazuje právo upravit obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Tento produkt je voděodolný dle IP68 – běžné nošení v dešti a při mytí rukou bez obav. Po kontaktu s vodou může být v reproduktoru voda. Vyfreste ji, po vysušení bude zvuk v pořádku. Před použitím hodinky osušte měkkým hadříkem.

Poznámka: Nenoste hodinky v horké sprše nebo v sauně, aby nedošlo k poškození párou. Při poškození hodinek vodou kvůli nedodržení pokynů společnost neposkytuje bezplatnou záruku.

Instalace aplikace

Naskenujte QR kód hodinek a stáhněte a nainstalujte aplikaci FitCloudPro. Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat také po vyhledání názvu FitCloudPro v AppStore, Google Play apod.



Připojení hodinek

Připojení pomocí QR kódu

Po otevření aplikace v mobilním telefonu se objeví dialogové okno pro získání oprávnění, klikněte na Povolit. V sekci Zařízení (Device) klikněte na „Připojit zařízení“ (Bind device), následně v pravém horním rohu klikněte na ikonu skeneru. Mobilní telefon naskenuje QR kód dostupný v nastavení hodinek. Během procesu párování se na hodinkách a mobilním telefonu objeví tlačítka pro potvrzení připojení. Pro dokončení klikněte na „Povolit párování“ (Allow pairing).

Manuální spárování

Zapněte bluetooth mobilního telefonu a spusťte aplikaci FitCloudPro. V sekci Zařízení (Device) klikněte na „Připojit zařízení“ (Bind device) a vyhledejte blízká zařízení bluetooth. Najděte název (model) hodinek, a klikněte na něj pro spárování. Na hodinkách a mobilním telefonu se zobrazí výzva k potvrzení připojení nového zařízení. Pro dokončení klikněte na „Povolit párování“ (Allow pairing).

Po dokončení výše uvedených kroků přejděte prstem dolů po ciferníku, barva ikony bluetooth se změní. Stav bluetooth ukazují různé ikony.



Odpojení BT

Pro odpojení hodinek klikněte v aplikaci FitCloudPro na odpojit (Unbind) v rozhraní zařízení (Device) aplikace. Po odpojení aplikace znovu otevřete nastavení bluetooth mobilního telefonu, najdete název spárovaných hodinek a kliknutím na „zrušit spárování“ (v iOS „ignorovat zařízení“) dokončíte úplné odpojení.


Nabíjení

1. Ikona baterie hodinek zčervená, když je kapacita baterie nižší než 20 %. Operační systém automaticky vypne vibrace. Pokud je povolen režim úspory energie, hodinky vypnou bluetooth, sníží jas na minimum, vypnou funkci raise to wake, vypnou automatickou detekci srdeční frekvence, vibrace a další funkce.

2. K nabíjení hodinek je třeba použít 5V napájecí adaptér a je vyžadováno 5V 500mA nebo 5V 1A. Když je magnetický nabíjecí kabel zarovnan s nabíjecí částí hodinek, hodinky automaticky přitáhnou nabíjecí zástrčku. Při nabíjení se na hodinkách zobrazí nabíjecí rozhraní. Po úplném nabíjení bude ikona nehybná.

3. Nabíjecí konektor je magnetický, snadno se k němu přichytí jiné kovové předměty. Po dokončení nabíjení včas vypněte napájecí adaptér a věnujte pozornost magnetickému konektoru. Vyhněte se kontaktu konektoru a adaptéru s jinými kovovými předměty, aby nedošlo ke zkratům.

Tlačítka



Tlačítko funkce:

1. Stiskněte jednou pro zobrazení hlavní nabídky na ciferníku.
2. Dvakrát rychle stiskněte pro změnu rozložení hlavní nabídky.
3. Pokud je otevřena jiná funkce, stiskněte tlačítko funkce jednou pro návrat na ciferník.
4. Stiskněte tlačítko dlouze (4 sekundy) pro otevření hlasového asistenta.

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

1. Stiskněte dlouze (4 sekundy) pro zapnutí nebo vypnutí hodinek.
2. Stiskněte kratce pro návrat k ciferníku nebo zhasnutí displeje.

Časté otázky

1. Údaje o spánku nejsou dostatečně přesné.
 - A. Monitorování spánku simuluje přirozený čas spánku a probuzení, takže je potřeba hodinky běžně nosit.
 - B. Pokud je nosíte příliš pozdě nebo příliš usnutí, může dojít k chybám.
 - C. Údaje o spánku nejsou zaznamenávány ve dne, vychozí období sledování spánku je od 21:30 hodin do 12:00 dalšího dne.
2. Bluetooth není připojen nebo jej nelze připojit.
 - A. Restartujte hodinky a znovu se je připojte.
 - B. Zkuste prosím vypnout a zapnout bluetooth na mobilním telefonu a znovu zařízení připojit.
 - C. Nepřipojujte mobilní telefon současně k jiným zařízením bluetooth. Po odpojení ostatních zařízení zkuste mobilní telefon znovu připojit.
3. Nepřesné měření srdeční frekvence/okysličení krve.
 - A. Obecně je chybné měření způsobeno špatným kontaktem mezi senzorem hodinek a zápěstím.
 - B. Při měření je nutný plný kontakt mezi senzorem a zápěstím.
 - C. U osob s tmavší pletí nebo ochlupenými pažemi přejděte do aplikace a otevřete v nabídce zařízení Rozšířené měření (Devices-Enhanced measurement).

Gesto nahoru: Zobrazí upozornění na zprávy. Přejít nahoru nebo dolů zobrazíte jednotlivé zprávy, přejít doleva zprávu odstraní.

Gesto doleva: Otevře rozhraní funkce, včetně informací o sportovní aktivitě, srdeční frekvenci, spánku, počasí a dalších.

Gesto doprava: Otevře hlavní nabídku. Přejít nahoru nebo dolů můžete vybrat konkrétní funkce

Gesto dolů: Vstup do ovládacího centra pro zobrazení stavu bluetooth, stavu baterie a dalších běžných funkcí.

WOTCHi

THE SMARTWATCH

